

TCL A30[®]

QUICK START GUIDE

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING




CJB2HC0LCAAA


Printed in China

51020

Your Mobile


Keys and connectors






Getting started


- ① With the phone face down, remove back cover by gently pulling up on the indentation on the bottom left of the cover.



- ② Insert the SIM card and microSD™ card with gold contacts facing down.




- ③ Ensure that SIM and microSD™ cards have been properly secured.



Note: microSD™ cards are sold separately. Only use Nano SIM cards with your phone.


- ④ Your new phone is partially charged. Charge the battery by using the micro USB cable and charger provided.



Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.

Tapping Home  always takes you back to the main Home screen.



- ① Swipe down from the Status bar to view the Notification panel and access all pending notifications. Swipe down again to view Quick Access settings options.
- ② Tap  to access the complete Settings menu.

Phone call

Making a call

From the Phone  app, use the keypad to enter the phone number, or keyboard to enter the contact name. Then tap  to place the call.

Answering a call


When you receive a call:

- Tap **ANSWER**, or swipe up  to answer;
- Tap **DECLINE**, or swipe down  to reject;
- Tap  **Reply** to reject the call by sending a preset message.



Contacts

Use **Contacts** to view your saved contacts or create a new contact. Synchronize your contacts from your email account(s) and other applications to your phone.




- ① Tap to search **Contacts**.
- ② Tap on the contact name or icon to open the contact card, where you can edit their information, call them, and more.
- ③ Tap to create a new contact.

Messaging

You can create, edit, send, and receive SMS and MMS.

An SMS will be converted to MMS automatically when media files (image, video, audio, slides, etc.) are attached, when a subject is added to the message, or an email address is used for a recipient.



- ① Tap to send the SMS or MMS message.
- ② Touch and hold to switch language (if additional language keyboards are activated).
- ③ Insert a picture from gallery or shoot one directly.
- ④ Insert a GIF, sticker, location, voice memo, contact, or other file.
- ⑤ Tap to input a comma. Touch and hold to access keyboard settings, input an emoticon, and enter left or right hand input mode.
- ⑥ Tap to access the symbols and numbers keyboards.

Gmail

Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your phone. The Gmail app will allow you to add several email accounts.



- ① Tap to view the email accounts on your device.
- ② Tap to access email folders, settings, and more.
- ③ Swipe right or left to archive the email.
- ④ Tap to create an email.

General Information

- Check out the TCL website at www.tcl.com for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your phone, visit the TCL website (www.tcl.com), or dial the number listed below:
Canada- 1-855-224-4228
United States- 1-855-224-4228
- Your device is unlocked and can work on different GSM carriers. It is designed to support T-Mobile, AT&T, and Verizon on VoLTE service. All other carrier services may be limited. Please contact your carrier for support.
- Update your phone's software
Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.
- Back up your personal data
Go to **Settings > System > Backup > Back up to Google Drive** and turn it on.
- Reset your phone
Go to **Settings > System > Reset > Factory data reset > RESET PHONE > ERASE EVERYTHING**.

TCL A30[®]

INSTRUCTIVO DE USO

SALVE
PAPEL
SALVE
ÁRBOLES


PIENSE EN EL
MEDIO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR

Impreso en China

51020


Su celular

Tecclas y conectores




Cámara trasera

Flash LED




Puesta en marcha


- ① Retire la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa.



- ② Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta microSD™ con los contactos dorados hacia abajo.




- ③ Verifique que ambas tarjetas estén colocadas correctamente.



Importante: las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.


- ④ Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable micro USB y el cargador suministrados.



Pantalla de inicio

Puede mover los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas) a la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos.

Tocar Inicio  siempre lo regresa a la pantalla de inicio.



- ① Deslice hacia abajo desde la barra de estado para ver el panel de notificaciones y acceder a todas las notificaciones pendientes. Vuelva a deslizar hacia abajo para ver las opciones de ajustes de acceso rápido.
- ② Toque  para ingresar al menú de configuración completo.

Llamada telefónica


Realizar una llamada

Desde la aplicación Teléfono , use el teclado para ingresar el número de teléfono o el nombre del contacto. A continuación, toque  para realizar la llamada.

Responder una llamada


Cuando reciba una llamada:

- Toque **RESPONDER** o deslice hacia arriba el icono  para contestar;
- Toque **RECHAZAR** o deslice hacia abajo el icono  para rechazar la llamada;
- Toque  Responder para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.



Contactos

Con **Contactos**, puede ver los contactos guardados o crear uno nuevo. Sincronice los contactos de sus cuentas de correo electrónico y otras aplicaciones con el teléfono.




- ① Toque aquí para buscar **contactos**.
- ② Toque el nombre o icono del contacto para abrir la tarjeta de contacto, donde puede editar la información, llamarlos y mucho más.
- ③ Toque aquí para crear un nuevo contacto.

Mensajes

Puede crear, editar, enviar y recibir SMS y MMS.


Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, presentación etc.), o cuando se añada un asunto al mensaje o se use una dirección de correo electrónico como destinatario.



- ① Toque aquí para enviar el mensaje SMS o MMS.
- ② Toque y mantenga pulsado para cambiar el idioma (si se han activado teclados adicionales).
- ③ Inserte una imagen de la galería o tome una fotografía directamente.
- ④ Inserte un GIF, etiqueta, ubicación, nota de voz, contacto u otro archivo.
- ⑤ Toque aquí para ingresar una coma. Toque y mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado, ingresar un emoticono e ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- ⑥ : Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.

Gmail

Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el teléfono. La aplicación Gmail permite agregar varias cuentas de correo electrónico.



- ① Toque aquí para ver las cuentas de correo electrónico del dispositivo.
- ② Toque aquí para acceder a carpetas de correo electrónico, ajustes y mucho más.
- ③ Deslice hacia la derecha o izquierda para archivar el correo electrónico.
- ④ Toque aquí para crear un correo electrónico.

Información general

- Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.
- Para obtener asistencia para el teléfono, acceda al sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame a los números siguientes:

Canadá: 1-855-224-4228

Estados Unidos: 1-855-224-4228

- El dispositivo está desbloqueado y puede funcionar con diferentes operadoras GSM. Es compatible con T-Mobile, AT&T, y Verizon con el servicio VoLTE. Es posible que se den limitaciones en todas las demás operadoras. Póngase en contacto con su operadora para recibir asistencia.

- Actualización del software de su teléfono

Ingresa en **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.

- Respalda tus datos personales

Ingresa en **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad > Respalda en Google Drive** y activa esta opción.

- Restablecer el teléfono

Ingresa en **Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo**.